

E208 LANGUETTE MERCKOQUANT





DESCRIPTION

- L'utilisation de ces languettes permet de mettre en évidence la présence de sels hygroscopiques dans les maçonneries et dans les enduits intérieurs et extérieurs:
- Il existe des languettes pour les Sulfates, Nitrates, et Chlorures.

MODE OPÉRATOIRE

- Mouillez la zone sur laquelle vous désirez faire l'analyse, à l'aide d'une pissette;
- Apposez quelques secondes la bandelette sur cette zone humidifiée;
- Secouez la bandelette pour éliminer l'excédant de liquide;
- Identifiez la zone colorée de l'étiquette se rapprochant le plus de la couleur de l'échelle colorimétrique (sur le tube).







Sulfate

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.